



---

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

---



**ESTUFA DE GAS DE USO DOMÉSTICO**

***MODELOS:***

***OG-4040, AMBROSIA, ATENEA***

***MARCA: SUPRA***

**REV. AA**

Nota: Las imágenes de las estufas son de carácter ilustrativo.

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

## Contenido

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD.....	2
ADVERTENCIAS PARA EL USO DE LA ESTUFA DE GAS .....	4
ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA ESTUFA DE GAS.....	6
INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DE LA ESTUFA DE GAS .....	9
DIMENSIONES DE ESTUFA .....	9
CONEXIÓN A GAS.....	10
CARACTERÍSTICAS DE LA ESTUFA DE GAS .....	11
CONEXIÓN A TANQUE DE GAS .....	12
CONEXIÓN ELÉCTRICA.....	13
PARTES Y CARACTERÍSTICAS DE LA ESTUFA DE GAS.....	14
DIAGRAMA ELÉCTRICO .....	15
DIAGRAMA ELÉCTRICO 4 QUEMADORES.....	15
INSTRUCCIONES DE USO .....	15
Diámetro recipientes aconsejados.....	16
LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL ACERO INOXIDABLE .....	17
QUE NO DEBE HACER:.....	17
QUE SI SE DEBE HACER: .....	17
OTROS MÉTODOS DE LIMPIEZA PARA EL ACERO INOXIDABLE: .....	18
LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DEL CRISTAL TEMPLADO: .....	19



Escanea y visita nuestra  
página o coloca este link  
en tu navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

**“PRECAUCIÓN. EVITE RIESGOS.  
INSTALE SU APARATO DE ACUERDO CON LAS  
INDICACIONES DEL INSTRUCTIVO”.**



### SÍMBOLO DE ALERTA PARA SEGURIDAD

Este símbolo es una alerta que lo previene de daños o incluso muerte a usted y a los demás. Todos los mensajes de seguridad estarán seguidos del símbolo de alerta de seguridad y además de la palabra “PELIGRO” o “ADVERTENCIA” o “IMPORTANTE”.

Estas palabras significan:

- Usted puede sufrir heridas o incluso la muerte si no sigue las instrucciones inmediatamente.
- Todos los mensajes de seguridad, dirán los posibles riesgos, como reducir la posibilidad de sufrir heridas y le mencionarán que es lo que puede suceder si las instrucciones no son seguidas correctamente.



Escanea y visita nuestra  
página o coloca este link  
en tu navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampana



## ¡ATENCIÓN! PARA SU SEGURIDAD:

- **MANTENER LOS ALREDEDORES DEL APARATO LIBRES DE MATERIALES COMBUSTIBLES, GASOLINA Y OTROS VAPORES O LÍQUIDOS FLAMABLES.**
- **ASEGÚRESE QUE LOS MUEBLES CERCANOS A SU ESTUFA, ASÍ COMO EL MURO SOPORTEN UNA TEMPERATURA DE 100°C, PARA QUE NO SUFRAN DEFORMACIONES.**
- **NO DEBE UTILIZARSE COMO CALEFACTOR DE AMBIENTE.**
- **INSTALE SU PRODUCTO CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DEL EMPOTRE PARA EVITAR DAÑOS A SUS MUEBLES POR TEMPERATURA.**
- **SI HUELE A GAS:**
  - **ABRA LAS VENTANAS.**
  - **NO ACCIONE INTERRUPTORES ELÉCTRICOS.**
  - **APAGUE TODAS LAS FLAMAS CERRANDO LA VÁLVULA GENERAL DE PASO.**
  - **LLAME INMEDIATAMENTE AL SERVICIO DE SUPRESION DE FUGAS O A SU PROVEEDOR DE GAS.**
  - **NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE OCASIONAR DAÑOS A LA INTEGRIDAD FÍSICA, RIESGO DE FUEGO O EXPLOSIÓN.**

**Este manual contiene mensajes importantes de seguridad. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.**



Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampana



## ADVERTENCIAS PARA EL USO DE LA ESTUFA DE GAS

- Las fugas de gas pueden provocar incendios o explosiones que pueden producir daños personales graves o incluso la muerte, así como daños materiales.
- No almacene ni utilice gasolina ni líquidos que produzcan vapores o líquidos inflamables cerca de este u otros aparatos.
- No utilice el aparato cerca de ninguna estructura, superficie u objeto inflamable tales como papel, ropa, aceite, etc.
- Las superficies de aparatos de cocción se calientan durante el funcionamiento, actúe con precaución.
- Nunca deje el aparato desatendido cuando esté en funcionamiento.
- Nunca altere ningún componente de la estufa. Cualquier modificación del aparato está estrictamente prohibida y puede ser muy peligroso. En caso de ser necesario, llame a nuestro servicio de asistencia técnica. Ignorar las recomendaciones e instrucciones puede provocar lesiones y serios daños físicos.
- Este aparato deberá ser usado para la cocción de alimentos en entornos domésticos. Cualquier otro uso se considera inadecuado. Nunca utilice su aparato como calefactor.
- No permita que el aparato sufra fuertes corrientes de aire, ya que podrían apagar los quemadores.
- Este aparato está diseñado y fabricado para utilizar gas L.P, si requiere un cambio de tipo de gas contiene boquillas para gas natural, el cual es necesario que se realice por un técnico especializado.



Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampana

*Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.*

- No intente nunca apagar una llama con agua, ¡PELIGRO! de quemaduras, cubra el recipiente para sofocar el fuego y cierre la válvula de gas.
- Apagar el aparato y cubrir la llama con una tapa o cubierta ignifuga.
- En caso de que su placa de cocción presente el cristal despegado, llame inmediatamente al servicio de asistencia técnica, para que proceda a su reparación o sustitución.
- No ponga en funcionamiento si el aparato se encuentra dañado
- Grasas o aceites calentados excesivamente pueden inflamarse fácilmente. Por ello la preparación de comidas con grasas o aceites, por ejemplo, patatas fritas, deben ser vigiladas.
- En caso de avería, corte la alimentación de gas y electricidad del aparato. Para su reparación llame nuestro servicio de asistencia técnica.
- No coloque recipientes deformados que se muestren inestables sobre placas y quemadores, para evitar que se puedan volcar accidentalmente.
- Si una válvula se atasca, no hay que forzarla. Llame inmediatamente al técnico, para que proceda a su reparación o sustitución.
- Los gráficos que se presentan en este manual de instrucciones son orientativos.
- No utilice máquinas de limpieza a vapor para limpiar la placa de cocción, ya que hay riesgo de electrocución.
- Durante la utilización de su encimera de gas evite las corrientes de aire y derramar líquidos fríos, puesto que puede provocar la rotura de cristal.
- Este aparato no debe conectarse a un dispositivo de evacuación de los productos de combustión.



Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

- Si el cable de alimentación es dañado éste solo puede ser reemplazado por el fabricante o el centro de servicio autorizado.
- Mantén los alrededores del aparato libres de materiales combustibles, gasolina y otros vapores o líquidos inflamables.
- No debe utilizarse como calefactor de ambiente.
- Si huele gas:
  - Abra las ventanas.
  - No accione interruptores eléctricos.
  - Apague todas las flamas cerrando la válvula general de paso.
  - Llame inmediatamente al servicio de supresión de fugas o a su proveedor de gas.



## ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA ESTUFA DE GAS

- Antes de instalar su nueva estufa compruebe que las medidas son correctas.
- Coloque su aparato sobre una superficie nivelada.
- No utilice un cable de corriente que tenga grietas o muestras de desgaste. No doble demasiado el cable del enchufe ni apoye objetos pesados sobre él.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el



Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampana

*Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.*

funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Si el cable de alimentación presenta algún daño, debe ser reemplazado por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar una descarga eléctrica para el usuario.
- El fabricante se deslinda de toda responsabilidad por daños o accidentes causados por no cumplir con las regulaciones antes mencionadas o derivados de la manipulación distinta la normal del electrodoméstico o de sus componentes, así como por el uso de partes o refacciones no originales.
- Para evitar choques eléctricos nunca use el producto con las manos mojadas o en lugares húmedos. No moje las partes eléctricas del aparato, ni lo sumerja en agua u otro líquido.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico. NO se permite ningún otro uso (por ejemplo, en habitaciones como calefacción).
- La estufa es un aparato pesado, colocarlo en un mueble requiere la ayuda de otra persona.
- La conexión de gas de la estufa debe ser por un servicio técnico calificado.



Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampana

*Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.*



## ADVERTENCIAS PARA EVITAR DAÑOS A LA ESTUFA DE GAS

- En las partes de vidrio no utilizar detergentes abrasivos o corrosivos (producto en polvo, quitamanchas y esponjas metálicas).
- No sentarse sobre el aparato.
- No utilizar chorros de vapor para limpiar el aparato.
- No deje el producto sin vigilancia durante las cocciones que puedan liberar grasa y aceites.
- No deje objetos sobre la superficie de cocción.



Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampana


Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

## INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DE LA ESTUFA DE GAS

Las estufas de gas deben ser instaladas sobre una superficie plana o si lo prefiere se pueden instalar para cocinas integrales, cabe mencionar que es únicamente de uso doméstico mas no industrial ni comercial.

Es importante respetar la altura recomendada para las alacenas o campanas de extracción de humos y con ello evitar daños por temperatura.

## DIMENSIONES DE ESTUFA



Nota: Las imágenes son de carácter ilustrativo.



Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

## CONEXIÓN A GAS

El aparato debe ser instalado por personal calificado de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.

**El fabricante declina toda responsabilidad por la instalación incorrecta que puede dañar a personas, animales y propiedades.**



Antes de la instalación, asegúrese de que las condiciones de distribución local (naturaleza de la presión de gas) y el ajuste del dispositivo sean compatibles.

Las condiciones de ajuste se indican en la etiqueta (o placa de datos).

**IMPORTANTE:** El suministro de energía al aparato debe cortarse antes de realizar cualquier ajuste o trabajo de mantenimiento en él.

La conexión del gas la debe hacer personal técnico calificado y asegúrese que use tubo flexible de cobre para la conexión. La línea de suministro del gas debe tener una presión de 2,75 kPa (28 gf/cm<sup>2</sup>) para Gas L.P. y Gas Natural. Los productos están ajustados de fábrica para Gas L.P., si requiere realizar el cambio para Gas Natural contacte a un técnico calificado.

**LA CONVERSIÓN A GAS NATURAL NO DEBE HACERSE POR EL USUARIO, CONTACTE A UN ESPECIALISTA CALIFICADO O AL CENTRO DE SERVICIO.**

### RELACIÓN DE INYECTORES PARA CONVERSIÓN

TIPO DE QUEMADOR	INYECTOR DE GAS LP	INYECTOR DE GAS NATURAL
QUEMADOR AUXILIAR	0.53	0.72
QUEMADOR SEMI RÁPIDO	0.65	0.95
QUEMADOR RÁPIDO	0.85	1.4
QUEMADOR HORNO	0.75	.80

**⚠ IMPORTANTE: INSTALAR SIEMPRE CON UN REGULADOR DE BAJA PRESIÓN CALIBRADA A 2,75 kPa (28 gf/cm<sup>2</sup>).**



Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

## ADVERTENCIA



**RIESGO DE EXPLOSIÓN**

- La conexión de gas debe ser realizada por personal calificado.
- Debe usarse tubos y reguladores de presión de acuerdo a las normas locales.
- Verifique la validez de los tubos y reguladores de presión y sustitúyalos si fuera necesario.
- Apriete adecuadamente todas las conexiones de gas durante la instalación.
- Instale la estufa de acuerdo al manual de instrucciones.
- Si no sigue estas instrucciones puede causar explosión, incendio o daños a las personas.

## CARACTERÍSTICAS DE LA ESTUFA DE GAS

**MODELO: ATENEA, AMBROSIA**

<b>GAS L. P.</b>	<b>GAS NATURAL</b>
1 quemador de: 3 400 kJ/h	1 quemador de: 3 200 kJ/h
2 quemadores de: 4 600 kJ/h	2 quemadores de: 5 500 kJ/h
1 quemador de: 8 000 kJ/h	1 quemador de: 8 900 kJ/h
1 quemador de horno: 7 000 kJ/h	1 quemador de horno: 8 000 kJ/h
Presión gas L.P: 2,75 kPa	Presión gas NATURAL: 1,76 kPa

**Este equipo está diseñado de fábrica para usar Gas L.P. de tanque móvil o estacionario, contiene espreas para conversión a Gas Natural.**




Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

## CONEXIÓN A TANQUE DE GAS



**Figura 1. Imágenes ilustrativas, el modelo puede cambiar.**

Conecte su producto a la instalación de gas (asegúrese que la manguera de gas quede por dentro del hueco de empotre).

Se recomienda instalar con un adaptador hembra (#2), 1/2" NPT a macho 3/8" Flare, este adaptador es para hacer conexión de suministro de gas y colocar 5 a 6 vueltas de cinta teflón antes de apretar la conexión para prevenir fugas.

Después de realizar las conexiones asegúrese de que las perillas estén en posición de cerrado.

Por favor siga las siguientes instrucciones para una correcta instalación.

- Conecte el lado de hembra 1/2" NPT del adaptador (#2) a la entrada del tubo de su estufa (#1), atornille el adaptador al tubo hasta conseguir un fuerte apriete para evitar fugas.
- Con el adaptador (#2) ya colocado en su estufa, conecte al adaptador un extremo de tubo de cobre flexible con campanas 3/8" hembra flare (#3, No incluido).
- Conecte el otro extremo del tubo (#3, No incluido) a una válvula de paso (#4, No incluido).
- Conecte al otro extremo de la válvula de paso (#4, No incluido) a un extremo de un tubo de cobre con campana de 3/8" (#5, No incluido).
- Conecte el otro extremo del tubo (#5, No incluido) a un regulador de presión de gas (#6, No incluido).
- Conecte su regulador de presión (#6, No incluido) al suministro de gas.

**IMPORTANTE:** Cuando la instalación esté completa, verifique que las conexiones de las tuberías no tengan fugas usando una solución jabonosa. Nunca use una llama.



Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

## CONEXIÓN ELÉCTRICA

Antes de insertar en el hueco de empotre conecte al contacto eléctrico de:

**127 V~ 60 Hz 0.03 A**

Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que las especificaciones indicadas en la placa de datos corresponden con las del sistema eléctrico de su hogar. Verifique que la capacidad eléctrica del sistema y los enchufes soporten la máxima potencia del aparato, como se indica en la placa de datos. Si tiene alguna duda, llame a un técnico calificado. Si la toma y el enchufe del aparato no son compatibles, un técnico calificado debe reemplazar la toma con un modelo adecuado. El enchufe debe ser de fácil acceso.

### ADVERTENCIA



### RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

- ⚠ **Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.**
- ⚠ **No quite la terminal de conexión a tierra.**
- ⚠ **No use un adaptador.**
- ⚠ **No use tomas múltiples.**
- ⚠ **No use un cable eléctrico de extensión.**

**No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.**

⚠ **ADVERTENCIA:** No conecte la estufa a la alimentación eléctrica antes de terminar la instalación. Revise que el conector y el socket sean del mismo tipo. No utilice reducciones, adaptadores, contactos múltiples, extensiones eléctricas o uniones ya que pueden causar sobrecalentamiento o quemaduras.

**El fabricante se deslinda de toda responsabilidad por daños o accidentes causados por no cumplir con las regulaciones antes mencionadas o derivados de la manipulación distinta a la normal del electrodoméstico o de sus componentes, así como por el uso de partes o refacciones no originales.**



Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampana


Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

Este aparato de gas está equipado con un enchufe de tres puntas con contacto a tierra para protección contra riesgo de electrocución. No corte ni quite la punta para conexión a tierra del enchufe. El cable tomacorriente debe conectarse a una toma de corriente con un voltaje de 127 V ~.

Verifique que aparato este nivelado para su correcto funcionamiento, además compruebe que el encendido de todos los quemadores sea con normalidad.

## PARTES Y CARACTERÍSTICAS DE LA ESTUFA DE GAS

Modelos: OG-4040, AMBROSIA, ATENEA



1. Capelo de cristal
2. Parrillas de hierro colado y quemadores.
3. Perillas-panel de control.
4. Charola o rejilla para horneado
5. Quemador de horno
6. Puerta de horno




Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consévelo para futuras referencias.


## DIAGRAMA ELÉCTRICO DIAGRAMA ELÉCTRICO 4 QUEMADORES



## INSTRUCCIONES DE USO

Quemadores de gas

Cada mando de accionamiento tiene señalado el quemador que controla. Fig. 1.



Panel de control - Parrilla de 4 quemadores

**Figura 1. Imágenes ilustrativas, el modelo puede cambiar.**

Para encender un quemador, presionar el mando del quemador elegido y gírelo hacia la izquierda, manteniéndolo en el máximo unos segundos hasta que el quemador se encienda y



Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

suéltelo, regulando después a la posición deseada. Si no se produce el encendido repita la operación.

Si las bujías están sucias el encendido será defectuoso, mantenga la máxima limpieza. Realizar ésta con un cepillo pequeño, teniendo en cuenta que la bujía no debe sufrir impactos violentos.



Si su placa de cocción no posee ningún tipo de encendido automático, acerque algún tipo de llama (mechero, cerillas, etc.) al quemador.

Para apagar, gire el mando hacia la derecha hasta la posición correcta. Al realizar esta operación puede funcionar de nuevo el sistema de encendido, esto es totalmente normal.

Su moderna y funcional estufa de gas, dispone de unos grifos progresivos que le permiten encontrar entre la llama máxima y la mínima regulación necesaria.

Los quemadores de doble llama son muy prácticos y cómodos para cocinar con ollas grandes.

El uso del aparato a gas produce calor y humedad en el local en donde está instalado. Debe asegurarse una buena ventilación de la cocina: mantener abierto los orificios de ventilación natural, o instalar un dispositivo de ventilación mecánica (campana extractora). Durante los primeros usos es normal el desprendimiento de olores. El uso continuo de su aparato puede requerir una ventilación adicional, por ejemplo, abrir una ventana (sin provocar Corrientes) o incrementar la potencia de la ventilación mecánica, si existe.

Una llama de color naranja es normal y ocurre cuando hay polvo en el ambiente, se ha producido derrame de líquidos, etc.

## Diámetro recipientes aconsejados

Según sus modelos		
QUEMADOR	MINIMO o RECIPIENTE	MAXIMO o RECIPIENTE
Rápido	22 cm	26 cm
Semi-rápido	14 cm	20 cm
Auxiliar	12 cm	14 cm



Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

## LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL ACERO INOXIDABLE

### QUE NO DEBE HACER:



NO use nunca productos abrasivos, objetos cortantes estropajos de acero, cuchillos etc. para quitar restos de comida endurecidos en la placa de cocción, parrillas, quemadores ni placas eléctricas.



Si su placa de cocción, posee un panel de cristal.

NO utilice máquinas que limpian a vapor en la placa de cocción, podría dañarla.



NO deje de líquidos ácidos (zumos de limón, vinagre, etc...) sobre la placa de cocción. Evite en lo posible el contacto de sal con la superficie de la placa eléctrica.

### QUE SI SE DEBE HACER:



Una vez frío el aparato, utilice una esponja, agua y jabón. Después de cada uso, limpiar la superficie de los respectivos elementos del quemador una vez que se haya enfriado. Si se dejan restos (alimentos recocidos, gotas de grasa, etc.), por mínimos que sean, se incrustarán en la superficie y serán luego más difíciles de eliminar.



Para mantener limpios los quemadores y las parrillas deben limpiarse periódicamente sumergiéndolos en agua jabonosa y frotándolos con un cepillo no metálico con el fin de que agujeros y ranuras estén perfectamente libres para proporcionar una llama correcta. Seque las tapas de los quemadores y parrillas siempre que se haya mojado.



Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.



Al acabar la limpieza, secar todos los elementos del quemador junto con el cuerpo correspondiente. El anillo y la tapa del quemador deben quedar encajados al colocarlos sobre el cuerpo del quemador. La humedad y una posición incorrecta de los respectivos elementos del quemador repercuten en la uniformidad de la llama que se genera.



Para el acero, limpie con un paño suave con agua y jabón hasta desaparecer la suciedad, enjuague sin exceder de agua limpia (no debe de introducirse el agua por dentro de los quemadores ni perillas) y seque por completo la superficie con un paño suave, limpio y seco.

## OTROS MÉTODOS DE LIMPIEZA PARA EL ACERO INOXIDABLE:

### Para suciedad ligera a moderada:

Utilice agua, jabón, detergentes suaves y neutros, los removedores en base a amoníaco, diluidos en agua tibia, aplicados con un paño o una esponja de nylon.

Después basta enjuagar con bastante agua, preferentemente tibia y secar con un paño.

El secado es muy importante para evitar la aparición de manchas en la superficie del producto. La limpieza de rutina puede también ser hecha en máquinas de lavar platos y sólo cuando la suciedad sea intensa, se aconseja un prelavado.

### Para suciedad pesada:

En el caso de suciedad moderada cuando la limpieza de rutina no es suficiente, aplique una mezcla hecha con yeso o bicarbonato de sodio, disueltos con alcohol de uso doméstico, hasta formar una pasta, usando un paño o escobilla de nylon para limpiar la superficie del acero inoxidable. Si prefiere, use una escobilla de cerdas duras, teniendo cuidado de no rayar: hágalo siempre de la manera más suave posible, utilizando pasadas largas y uniformes, en el sentido del pulido en caso de haberlo. No lo haga con movimientos circulares. Luego enjuague con bastante agua, de preferencia tibia y seque con un paño limpio.



Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

## LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DEL CRISTAL TEMPLADO:

### Que no se debe hacer:



NO utilice detergentes en polvo, sprays para limpieza de hornos o esponjas abrasivas que puedan rayar el vidrio.



### Que si se debe de hacer:

Para la conservación del vidrio emplee una esponja jabonosa, pero solo cuando el aparato este frio

NO emplee objetos punzantes tales como estropajos metálicos o cuchillos para quitar restos de alimentos endurecidos sobre la superficie



Después de cada uso, limpiar la superficie de los respectivos elementos del quemador una vez se haya enfriado. Si se dejan restos (alimentos recocidos, gotas de grasa, etc.). Por mínimos que sean, se incrustarán en la superficie y serán luego más difíciles de eliminar.

NO utilice un cuchillo, rasqueta o similar para limpiar la unión del cristal con los embellecedores de los quemadores o con los perfiles embellecedores metálicos



Para mantener limpios los quemadores y las parrillas deben limpiarse periódicamente sumergiéndolos en agua jabonosa y frotándolos con un cepillo no metálico con el fin de agujero y ranuras estén perfectamente libres para proporcionar una llama correcta.

NO deslice sobre el vidrio los recipientes, y que puede rayarlo. Así mismo, evite caídas de objetos duros o puntiagudos sobre el cristal. No golpee la placa de cocción por ninguno de sus cantos



Seque las trapas de los quemadores y parrillas siempre que se hayan mojado.

Los granos de arena, por ejemplo, procedentes de la limpieza de hortalizas y verduras, rayan la superficie de cristal



Al acabar la limpieza, secar todos los elementos del quemador junto con el cuerpo correspondiente. El anillo y la tapa del quemador deben quedar encajados al colocarlos sobre el cuerpo del quemador.

La humedad y una posición incorrecta de los respectivos elementos del quemador repercuten en la uniformidad de la llama que se genera.



Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.



Limpie el cristal templado con un paño de microfibra con una solución jabonosa para evitar rayaduras, después enjuague y seque la superficie con un paño limpio.

## OTROS MÉTODOS DE LIMPIEZA PARA EL CRISTAL TEMPLADO:

### Para suciedad de ligera a moderada

- Toallas de papel o esponja húmeda limpia (En salpicaduras de azúcar, gelatinas, dulces, miel).
- Crema para pulir cristal y toalla húmeda y limpia de papel: Limpiar en cuanto el equipo se haya enfriado.
- Aplicar la crema en la superficie con una toalla de papel húmeda o un trapo suave. Continuar tallando hasta que el paño desaparezca.

### Para suciedad pegada, manchas oscuras y decoloración utilizar:

- Crema para pulir y toalla húmeda y limpia de papel: Limpiar en cuanto el equipo se haya enfriado.
- Aplicar la crema en la superficie con una toalla de papel húmeda o un trapo suave. Continuar tallando hasta que el paño desaparezca.

### Para suciedad quemada utilizar:

- Utilizar crema para pulir y raspador: Aplicar la crema en la superficie con una toalla de papel húmeda, sostener la espátula tan plana como sea posible en la superficie y raspar. Repetir para manchas difíciles.
- Pulir el equipo completo con crema y toalla de papel.

### Para marcas de metal del aluminio y el cobre utilizar:

- Crema para pulir: Limpiar en cuanto se haya enfriado. Aplicar la crema en la superficie con una toalla de papel húmeda o un trapo suave.
- Continuar tallando hasta que el paño blanco desaparezca. Las marcas no desaparecerán por completo, pero después de muchas limpiezas casi no se percibirá.



Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampana

*Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.*

## **Para pequeños raspones y abrasiones utilizar:**

- Crema para pulir: Aplicar la crema en la superficie con una toalla de papel húmeda o un trapo suave.
- Continuar tallando hasta que el paño blanco desaparezca. Los raspones y las abrasiones no afectan el desempeño del cocimiento y después de muchas limpiezas casi no se percibirán las marcas



Escanea y visita nuestra  
página o coloca este link  
en tu navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

## ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO

FALLA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
... si el funcionamiento eléctrico general esta averiado	Fusible defectuoso	Controlar el fusible en la caja general de fusibles y cambiarlo si esta averiado
	El automático o un diferencial han podido dispararse.	Comprobar en la caja general de entrada si se ha disparado en automático o un diferencial.
...si el encendido eléctrico no funciona?	Pueden existir residuos de alimentos o de limpieza entre las bujías y los quemadores.	El espacio entre bujía y quemador debe ser cuidadosamente limpio.
	Los quemadores están mojados.	Secar cuidadosamente las tapas del quemador.
	Las tapas del quemador están mal colocadas	Compruebe que las tapas han sido colocadas.
...si la llama de los quemadores no es uniforme?	Las diferentes partes del quemador han sido colocadas incorrectamente	Situé correctamente las diferentes piezas
	Las ranuras de salidas de gas de los quemadores están sucias.	Limpie las ranuras de salida de gas de los quemadores
	puede que el quemador no se encuentre perfectamente seco	Proceda al secado de una forma más exhaustiva (ponga especial cuidado en los quemadores de una sola pieza).
...si el flujo de gas no aparece normal o no sale gas?	Este cerrado el paso de gas debido a llaves intermedias.	Abrir las posibles llaves intermedias.
	Si el gas proviene de una bombona, esta puede estar vacía.	Cambie la bombona por una llena.
...si hay olor a gas en el recinto de la cocina?	Algún grifo está abierto.	Proceda a comprobarlo
	Posible fuga en el acoplamiento de la conexión al tanque portátil o estacionario.	Cerciórese que el acoplamiento está correcto.
...si no funcionan las seguridades de los diferentes quemadores?	No ha mantenido suficientemente presionado el mando.	Una vez encendido el quemador, mantenga el mando presionado unos segundos más.
	Están sucias las ranuras de salida de gas de los quemadores.	Limpie las ranuras de salida de gas de los quemadores



Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampana



**¡VISITA NUESTRA PAGINA PARA VER  
MÁS PRODUCTOS GENIALES!**

**[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)**

**IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:**

**SUPER FLAMA S.A. DE C.V.**

**R.F.C. SFL091005HN8**

**Dirección: Av. Industria # 43, Colonia Industrial San Pablo Xalpa,  
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México C.P. 54170**

**Teléfonos:**

**(55) 54-07-63-73, (55) 53-67-03-03 y (800)-890-7527**

**Hecho en Turquía**

**Contenido: 1 pieza**



Escanea y visita nuestra  
página o coloca este link  
en tu navegador:  
**[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)**



**@SupraParrillasyCampana**