



MANUAL DE INSTRUCCIONES



PARRILLA A GAS DE SOBREPONER

MODELO:

4Q-TITAN BLACK, 4Q-AURA BLACK

4Q-TITAN SILVER, 4Q-AURA SILVER

SAM-TG-10

REV. B

Nota: Las imágenes de las parrillas son de carácter ilustrativo.

MARCA: SUPRA

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

 SUPRA

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

Contenido

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD	2
ADVERTENCIAS PARA EL USO DE LA PARILLA DE GAS	3
I. RECOMENDACIONES ANTES DE INSTALAR	5
II. INSTALACIÓN	6
III. OPERACIÓN	7
IV. LIMPIEZA	7
V. CARACTERISTICAS TÉCNICAS	8
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	9



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link en
tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampan

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

“PRECAUCIÓN. EVITE RIESGOS. INSTALE SU APARATO DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DEL INSTRUCTIVO”.



SÍMBOLO DE ALERTA PARA SEGURIDAD

Este símbolo es una alerta que lo previene de daños o incluso muerte a usted y a los demás. Todos los mensajes de seguridad estarán seguidos del símbolo de alerta de seguridad y además de la palabra “PELIGRO” o “ADVERTENCIA”. Estas palabras significan:

Usted puede sufrir heridas o incluso la muerte si no sigue las instrucciones inmediatamente.

Todos los mensajes de seguridad, dirán los posibles riesgos, como reducir la posibilidad de sufrir heridas y le mencionarán que es lo que puede suceder si las instrucciones no son seguidas correctamente.

Este manual contiene mensajes importantes de seguridad. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.

⚠ ¡ATENCIÓN! PARA SU SEGURIDAD:

- MANTENER LOS ALREDEDORES DEL APARATO LIBRES DE MATERIALES COMBUSTIBLES, GASOLINA Y OTROS VAPORES O LÍQUIDOS FLAMABLES.
- ASEGÚRESE QUE LOS MUEBLES CERCANOS A SU PARRILLA, ASÍ COMO EL MURO SOPORTEN UNA TEMPERATURA DE 100°C, PARA QUE NO SUFRAN DEFORMACIONES.
- NO DEBE UTILIZARSE COMO CALEFACTOR DE



Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampan

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

AMBIENTE.

- **INSTALE SU PRODUCTO CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DEL EMPOTRE PARA EVITAR DAÑOS A SUS MUEBLES POR TEMPERATURA.**

SI HUELE A GAS:

- **ABRA LAS VENTANAS.**
- **NO ACCIONE INTERRUPTORES ELÉCTRICOS.**
- **APAGUE TODAS LAS FLAMAS CERRANDO LA VÁLVULA GENERAL DE PASO.**
- **LLAME INMEDIATAMENTE AL SERVICIO DE SUPRESIÓN DE FUGAS O A SU PROVEEDOR DE GAS.**

NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE OCASIONAR DAÑOS A LA INTEGRIDAD FÍSICA, RIESGO DE FUEGO O EXPLOSIÓN.

ADVERTENCIAS PARA EL USO DE LA PARILLA DE GAS

- Las fugas de gas pueden provocar incendios o explosiones que pueden producir daños personales graves o incluso la muerte, así como daños materiales.
- No almacene ni utilice gasolina ni líquidos que produzcan vapores o líquidos inflamables cerca de este u otros aparatos.
- No utilice el aparato cerca de ninguna estructura, superficie u objeto inflamable tales como papel, ropa, aceite, etc.
- Las superficies de aparatos de cocción se calientan durante el funcionamiento, actúe con precaución.
- Nunca deje el aparato desatendido cuando esté en funcionamiento.
- Nunca altere ningún componente de la parrilla.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento a menos que dichas



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link en
tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampan

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Si el cable de alimentación presenta algún daño, debe ser reemplazado por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar una descarga eléctrica para el usuario.
- El fabricante se deslinda de toda responsabilidad por daños o accidentes causados por no cumplir con las regulaciones antes mencionadas o derivados de la manipulación distinta de la normal del electrodoméstico o de sus componentes, así como por el uso de partes o refacciones no originales.
- Para evitar choques eléctricos nunca use el producto con las manos mojadas o en lugares húmedos. No moje las partes eléctricas del aparato, ni lo sumerja en agua o en otro líquido.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico. No se permite ningún otro uso (por ejemplo, en habitaciones como calefacción)
- Nunca altere ningún componente de la parrilla. Cualquier modificación del aparato está estrictamente prohibida y puede ser muy peligroso. En caso de ser necesario, llame a nuestro servicio de asistencia técnica. Ignorar las recomendaciones e instrucciones puede provocar lesiones y serios daños físicos.
- Este aparato deberá ser usado para la cocción de alimentos en entornos domésticos. Cualquier otro uso se considera inadecuado.
- No permita que el aparato sufra fuertes corrientes de aire, ya que podrían apagar los quemadores.
- **Este aparato está diseñado y fabricado para utilizar únicamente gas L.P.**
- No intente nunca apagar una llama con agua, ¡PELIGRO! de quemaduras, cubra el recipiente para sofocar el fuego y cierre la válvula de gas.
- Apagar el aparato y cubrir la llama con una tapa o cubierta ignífuga.



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link en
tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampan

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

- No ponga en funcionamiento si el aparato se encuentra dañado
- Grasas o aceites calentados excesivamente pueden inflamarse fácilmente. Por ello la preparación de comidas con grasas o aceites, por ejemplo, patatas fritas, deben ser vigiladas.
- En caso de avería, corte la alimentación de gas. Para su reparación llame nuestro servicio de asistencia técnica.
- No coloque recipientes deformados que se muestren inestables sobre placas y quemadores, para evitar que se puedan volcar accidentalmente.
- Si una válvula se atasca, no hay que forzarla. Llame inmediatamente al técnico, para que proceda a su reparación o sustitución.
- Los gráficos que se presentan en este manual de instrucciones son orientativos.
- Este aparato no debe conectarse a un dispositivo de evacuación de los productos de combustión.

I. RECOMENDACIONES ANTES DE INSTALAR

- Retire las partes del empaque de la parrilla.
- Verifique que los accesorios estén completos.
- Elija el lugar en donde se va a instalar, el área debe estar libre de corrientes de aire.
- Coloque su parrilla sobre una superficie plana y pareja.

Asegúrese que los gabinetes, alacenas o cualquier otro elemento que se pueda dañar con el calor y que estén instalados por encima de la superficie de cocción deben estar a una distancia no menor de 80 cm

La parrilla de sobreponer de uso doméstico es un producto de excelente calidad, fabricada en lámina de acero inoxidable y/o acero recubierto con esmalte vitreo (PORCELANIZADO) en las partes expuestas a la flama directa y de pintura en polvo horneada al gabinete, lo cual asegura su durabilidad.



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link en
tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampan

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

II. INSTALACIÓN

La parrilla está diseñada para operar con gas L.P. a una presión de 2,75 kPa (28 gf/cm²) por lo que deberá ser conectada después de un regulador de baja presión.

La instalación de la parrilla es muy sencilla, pero es conveniente que siga las siguientes instrucciones:

- Cierre la línea de alimentación de gas y no la abra hasta que haya terminado la instalación de su parrilla.
- Debe instalarse una llave de paso en un lugar visible y de fácil acceso, de preferencia, después del regulador.
- Instale las perillas a las válvulas.
- La parrilla está provista de un tubo de alimentación de gas para rosca a una conexión hembra de 9.5 mm (3/8") (niple espiga, niple campana o codo campana) colocar de 5 a 6 vueltas de cinta teflón antes de apretar la conexión.

IMPORTANTE

- Selle todas las conexiones para prevenir fugas.
- Esta parrilla está diseñada con válvulas de seguridad.
- Despues de realizar las conexiones asegúrese que las perillas estén en posición cerrada y abra el paso de gas.
- Verifique que no existan fugas con agua jabonosa.



Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:
www.supra.com.mx




@SupraParrillasyCampan

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

SUPRA

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



III. OPERACIÓN

- Encendido: encienda un cerillo (o algún elemento para provocar el encendido de la llama) acérquelo al quemador, presione la perilla y gire en sentido contrario a las manecillas del reloj, recordando que el encendido quede en llama “MAX” o “MIN”.
- Para obtener un mejor rendimiento de gas, utilice utensilios de tamaño adecuado, para evitar que se extienda la llama más allá de las orillas.

⚠ IMPORTANTE

Verificar visualmente las llamas de los pilotos y quemadores.

IV. LIMPIEZA

Es importante mantener limpia y en buenas condiciones su parrilla, para su buen funcionamiento.

Antes de limpiar su perilla asegúrese que no esté caliente.



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link en
tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampan

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

- Los componentes porcelanizados (quemadores, cubierta, y parrilla), límpielos con fibra plástica, detergente suave y agua caliente.
- El cuerpo de la parrilla límpielo con agua caliente y una solución jabonosa.
- Las perillas se pueden lavar con solución de vinagre.
- Asegúrese de que la perilla quede completamente seca después de limpiarla.

V. CARACTERISTICAS TÉCNICAS

MODELO	GAS L. P
4Q-TITAN BLACK, 4Q-TITAN SILVER, SAM-TG-10, 4Q-	4 quemadores de 4 500 kJ/h c/u
AURA BLACK, 4Q-AURA SILVER	Presión gas L.P.: 2.75 kPa



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link en
tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampan

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

QUE NO DEBE HACER:



NO use nunca productos abrasivos, objetos cortantes estropajos de acero, cuchillos etc... para quitar restos de comida endurecidos en la placa de cocción, parrillas, quemadores ni placas eléctricas.



Si su placa de cocción, posee un panel de cristal.

NO utilice máquinas que limpian a vapor en la placa de cocción, podría dañarla.



NO deje de líquidos ácidos (zumos de limón, vinagre, etc...) sobre la placa de cocción. Evite en lo posible el contacto de sal con la superficie de la placa eléctrica.

QUE SI SE DEBE HACER:



Una vez frío el aparato, utilice una esponja, agua y jabón. Después de cada uso, limpiar la superficie de los respectivos elementos del quemador una vez que se haya enfriado. Si se dejan restos (alimentos recocidos, gotas de grasa, etc.), por mínimos que sean, se incrustarán en la superficie y serán luego más difíciles de eliminar.



Para mantener limpios los quemadores y las parrillas deben limpiarse periódicamente sumergiéndolos en agua jabonosa y frotándolos con un cepillo no metálico con el fin de que agujeros y ranuras estén perfectamente libres para proporcionar una llama correcta. Seque las tapas de los quemadores y parrillas siempre que se haya mojado.



Al acabar la limpieza, secar todos los elementos del quemador junto con el cuerpo correspondiente. El anillo y la tapa del quemador deben quedar encajados al colocarlos sobre el cuerpo del quemador. La humedad y una posición incorrecta de los respectivos elementos del quemador repercuten en la uniformidad de la llama que se genera.



Para el acero, límpie con un paño suave con agua y jabón hasta desaparecer la suciedad, enjuague sin exceder de agua limpia (no debe de introducirse el agua por dentro de los quemadores ni perillas) y seque por completo la superficie con un paño suave, limpio y seco.

OTROS MÉTODOS DE LIMPIEZA PARA EL ACERO INOXIDABLE:

Para suciedad ligera a moderada:

Utilice agua, jabón, detergentes suaves y neutros, los removedores en base a amoníaco, diluidos en agua tibia, aplicados con un paño o una esponja de nylon.

Después basta enjuagar con bastante agua, preferentemente tibia y secar con un paño.

El secado es muy importante para evitar la aparición de manchas en la superficie del producto. La limpieza de rutina puede también ser hecha en máquinas de lavar platos y sólo cuando la suciedad sea intensa, se aconseja un pre-lavado.

Para suciedad pesada:

En el caso de suciedad moderada cuando la limpieza de rutina no es suficiente, aplique una mezcla hecha con yeso o bicarbonato de sodio, disueltos con alcohol de uso doméstico, hasta formar una pasta, usando un paño o escobilla de nylon para limpiar la superficie del acero inoxidable. Si prefiere, use una escobilla de cerdas duras, teniendo cuidado de no rayar: hágalo siempre de la manera más suave posible, utilizando pasadas largas y uniformes, en el sentido del pulido en caso de haberlo. No lo haga con movimientos circulares. Luego enjuague con bastante agua, de preferencia tibia y seque con un paño limpio.

Para suciedad pesada (utilice sólo de ser necesario):

Realice una pre-inmersión en solución de detergente tibio o caliente, o en una solución de removedor en base a amoníaco (removedores caseros) y agua. Si esto no fuera suficiente para remover las manchas o suciedad, recurra a productos más agresivos como removedores en base a soda caustica empleados en limpieza doméstica. Siga el procedimiento indicado para remover manchas leves, repita de ser necesario. Finalmente enjuague y siga la limpieza de rutina.



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link en
tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampan

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

 SUPRA

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.



¡VISITA NUESTRA PAGINA PARA VER MÁS PRODUCTOS GENIALES!

www.supra.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

**SUPER FLAMA S.A. DE C.V.
R.F.C. SFL091005HN8**

Dirección: Av. Industria # 43, Colonia Industrial San Pablo Xalpa,
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México C.P. 54170

Teléfonos:

(55) 54-07-63-73, (55) 53-67-03-03 y (800)-890-7527

www.superflama.com

www.supra.com.mx

Hecho en China

Contenido: 1 pieza



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link en
tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampan