SUPRA

GUÍA DE INSTALACIÓN

Fregadero de Submontar

Lea cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de instalar.

NOTA: Los fregaderos de submontar (bajo cubierta) solo se deben instalar en superficies solidas, como: granito, cuarzo, mármol, etc. SUPRA no se hace cargo de los daños que puedan surgir durante la instalación. Se recomienda que la instalación se realice por un profesional capacitado.

INSTALACIÓN

1. Coloque la plantilla sobre la superficie donde se va a instalar. Use la plantilla para realizar el corte a la medida exacta del fregadero.
2. Trace una línea alrededor de la plantilla. La pared del fregadero quedará al ras del borde de la encimera.
3. Localice y perfore los orificios para montaje (siguiendo las instrucciones del fabricante de la superficie). Los orificios deberán contemplar el espacio de los clips de montaje sobre el fregadero. Utilice los tornillos que recomiende el fabricante de la superficie.
4. Sujete los clips de montaje a la superficie sin apretar.
5. Limpie el borde superior del fregadero y aplique alrededor silicón resistente al moho.
6. Limpie la parte inferior de la encimera. Alinee el fregadero sobre el corte de la encimera y presione el fregadero hacia la cubierta.
7. Ajuste los clips de montaje de manera gradual y uniforme. No se exceda al momento de apretar los clips para evitar dañar el fregadero. Use un nivel para comprobar que el fregadero esta alineado.
8. Retire el exceso de silicona con una espátula o trapo húmedo. Realicé una prueba de llenado para verificar que no existan fugas.
9. Deje secar el silicón el tiempo indicado por el fabricante. Durante ese periodo no hacer uso del fregadero.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

- Limpie regularmente con agua y jabón neutro.
- Evite productos abrasivos o fibras metálicas.
- Revise periódicamente el sellado de silicón.
- No se cuelgue ni apoye peso excesivo dentro del fregadero.

IMPORTANTE: No utilice únicamente silicón como soporte, se debe instalar junto con los clips de montaje.